

Bedienungsanleitung Algen-Lampe



Mehr Informationen?
Scan mich!

Allgemeine Informationen



Allgemein:

Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie das vollständige Handbuch für die Verwendung des Produkts. Alle Handbücher sind auf unserer Website verfügbar: www.horizon-aqua.com



Nur für den Innenbereich.



Prüfen Sie die auf dem Produkt angegebene Verwendung oder Spannung entsprechend Ihrer Netzspannung.



An allen elektrischen Aquarienzubehörteilen muss eine "Leckschlaufe" angebracht werden, um das Eindringen von Wasser in die Wandsteckdose zu verhindern



Trennen Sie die Stromversorgung (Stecker aus der Steckdose), bevor Sie Wartungsarbeiten am Becken oder am Gerät durchführen. Meerwasser und Strom sind eine lebensbedrohliche Kombination!



Verwenden Sie keine Produkte in einer brennbaren oder aggressiven Flüssigkeit.



Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Produkte durch einen Fachmann.



Skimmers:

Niemals die Pumpe ohne Wasser laufen lassen, die Pumpe muss immer unter Wasser stehen.



Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im Sumpf innerhalb der angegebenen Höhe liegt.



Vermeiden Sie große Unterschiede im Sumpf; vergewissern Sie sich, dass der Luftschlauch offen ist und passen Sie den Wasserstand im Eiweißschäumer richtig an.



Wenn das Kabel beschädigt ist, kann es nicht repariert werden. In diesem Fall muss die gesamte Pumpe ersetzt werden.



Beleuchtung:

Schauen Sie niemals direkt in die LED-Einheiten! Die LEDs erzeugen UV- und Infrarot (IR) -Licht, das zu dauerhaften Augen- und / oder Hautschäden führen kann. Augen- und Hautkontakt vermeiden; der Hersteller haftet niemals für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Lampe entstehen.



Obwohl die Lampe spritzwassergeschützt ist, sollte sie niemals eingetaucht werden. Halten Sie mindestens 50 mm zwischen dem Wasserstand und der Lampe ein. Stellen Sie sicher, dass die Lampe sicher und fest angebracht ist.



Schalten Sie das Netzteil erst ein, wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Lampe korrekt und fest angeschlossen ist.

Trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Lampe warten oder die Lampe in Betrieb nehmen.



Die LED-Einheit kann heiß werden. Lassen Sie das Gerät zuerst ausreichend abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.



Stellen Sie sicher, dass die Lampe und die Kabel unbeschädigt sind, bevor Sie die Lampe verwenden. Das Kabel kann nicht ersetzt werden; wenn es beschädigt ist, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.



Kabel sollten niemals gekürzt oder erneuert werden.



Wenn der Trafo defekt ist, kann er ausgetauscht werden. Ihr Händler kann einen Ersatztransformator liefern.



Wenn in einem unerwarteten Fall die Lampe in das Becken fällt, schalten Sie zuerst die Stromversorgung aus und ziehen Sie die Lampe aus dem Wasser, ohne das Wasser zu berühren.



Die Garantie erlischt, wenn die Lampe durch Eintauchen beschädigt wird.



Halten Sie die Lampe sauber und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind.



Pumpen:

Die Umwälzpumpe muss vollständig unter Wasser stehen, um ausreichend gekühlt zu werden.



Lassen Sie die Pumpe nicht laufen, wenn sie nicht vollständig unter Wasser steht.



Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen, halten Sie sie immer unter Wasser.



Vermeiden Sie Schäden durch in die Pumpe eindringende Gegenstände!



Kamera:

Reinigen Sie die Kamera oder ihre Teile nicht in der Geschirrspülmaschine.



Verwenden Sie die Kamera nicht für andere Zwecke.



Befestigen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet oder aus dem Gerät herausgezogen werden kann.

Garantiekarte

Lieber Benutzer:

Diese Garantiekarte ist der einzige Garantienachweis und sollte von der Firma, von der sie erworben wurde, gestempelt werden. Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen, bei dem Sie dieses Gerät gekauft haben, bei etwaigen Garantieansprüchen. Bewahren Sie auch einen Kaufnachweis auf; ohne einen Kaufnachweis keine Garantie!

Seriennummer	<input type="text"/>
Artikelnummer	
Kundenname	
Telefon	
Adresse	
Kaufdatum	
Gekauft bei:	Stempel

www.horizon-aqua.com



AQUADISTRI

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com
www.aquadistri.com



Zusätzliche Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Garantiebedingungen:


2 Jahre Werksgarantie auf Material- und Montagefehler. Nur Geräte mit vollständig ausgefülltem Garantieschein und Kaufbeleg mit Kaufdatum fallen unter die Garantie. Das Gerät ist jeweils komplett mit Zubehör einzureichen. Wir entscheiden bei Erhalt, ob das Gerät repariert oder ausgetauscht wird. Aquadistri B.V. übernimmt keine Verantwortung für Bruch oder Beschädigung aufgrund von Fahrlässigkeit, Missbrauch, Transport, falscher Installation oder Änderungen an den Produkten. Ein Schadenersatzanspruch darf niemals den Kaufwert des Produktes übersteigen, auch nicht bei Schäden an lebenden Tieren oder Pflanzen.



Recycling-Information

Das Kennzeichen auf der Verpackung bedeutet, dass es getrennt von normalem Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt kaputt ist, soll der Besitzer es zu einem Sammelpunkt für elektrische Haushaltgeräte bringen. Oder wenn der Besitzer ein neues Gerät kaufen möchte, kann das Altgerät beim Verkäufer hinterlassen werden; nur 1 zu 1 austauschbar. Getrenntes Sammeln ist umweltfreundlich und hilft, alte Materialien neu nutzbar zu machen. Jede andere/sonstige Weise der Verwertung ist nicht Rechtes.

Inhalt der Verpackung



Download der App




Horizon

🔍 Horizon Aqua



Apple, das Apple-Logo und der App Store sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

Befestigungsmethode




Bedienung mittels Horizon Aqua App



WLAN-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät > "E200-XXXXXX" wählen > Passwort "00000000" (8 x Null).



Öffnen Sie die APP, wählen Sie die Schaltfläche zur Bedienung der Algen-Lampe.




Wählen Sie die "< LED" Taste, um zum Homescreen zurückzukehren.

1. Aktuelle Uhrzeit anzeigen
2. Nach links oder rechts schieben, um die Einstellungen zu ändern

Wählen Sie die  Schaltfläche, um das Bedienfeld zu aktivieren oder zu deaktivieren


Wählen Sie die , um das Licht ein- oder auszuschalten




Wählen Sie die Zeit für die Einstellung der Zeitblöcke

Bewegen Sie die Schieberegler, um die Helligkeit jedes Kanals anzupassen


Wählen Sie um die Einstellungen  zu speichern



Wählen Sie Startzeit und Endzeit aus. Bestätigen Sie mit "OK".



Datums- und Uhrzeiteinstellungen




Aktivieren Sie das Bedienfeld. Wählen Sie die aktuelle Uhrzeit aus.



Stellen Sie hier das Datum und die Uhrzeit ein. Bestätigen Sie mit "OK".

WLAN-Einstellungen



Wählen Sie die 



Wählen Sie den Router aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten




Geben Sie das Passwort vom Router ein




Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem Router. Sie können die Lampe jetzt mit Ihrem Mobilgerät bedienen

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Wählen Sie die 



Wählen Sie die Schaltfläche "OK". Die Lampe wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Die Lampe kann mit der Horizon Aqua App (verfügbar in IOS und Android) betrieben werden



Probleme erkennen

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Lampe funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob die Lampe in der Steckdose eingesteckt ist	Schließen Sie die Lampe an die Stromversorgung an
	Überprüfen Sie, ob die Helligkeit auf mehr als 0% eingestellt ist	Passen Sie die Helligkeit mit der Horizon Aqua App auf Ihrem Mobilgerät an
	Überprüfen Sie, ob die Lampe ausgeschaltet oder auf "OFF" gestellt ist	Schalten Sie die Lampe ein oder überprüfen Sie die Zeiteinstellungen
Die Lampe kann nicht ausgeschaltet werden	Überprüfen Sie, ob die gesamte programmierte Zeitdauer 24 Stunden überschreitet	Stellen Sie die Uhrzeit ein oder setzen Sie die Werkseinstellungen zurück
	Überprüfen Sie, ob die eingestellte Zeit korrekt ist	Zeiteinstellungen anpassen
	Überprüfen Sie, ob die Lampe auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet ist	Schalten Sie die Lampe mit der Horizon Aqua App ein
Es gibt keine Verbindung zum Mobilgerät	Überprüfen Sie, ob die Lampe an Ihr Mobilgerät angeschlossen ist	Verbinden Sie die Lampe wieder mit Ihrem Mobilgerät
	Überprüfen Sie, ob die Lampe an den Router angeschlossen ist	Verbinden Sie Ihre Lampe wieder mit dem Router
	Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion auf dem Mobilgerät aktiviert ist, um eine Verbindung zum Router herzustellen (nur wenn die Lampe zuvor über WLAN an den Router angeschlossen wurde)	Schalten Sie die WLAN-Funktion auf Ihrem Mobilgerät ein und schließen Sie die Lampe wieder an den Router an