

LED-Lampe Schnellstartanleitung



Mehr Informationen?
Scan mich!

Allgemeine Informationen



Allgemein:

Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie das vollständige Handbuch für die Verwendung des Produkts. Alle Handbücher sind auf unserer Website verfügbar: www.horizon-aqua.com



Nur für den Innenbereich.



Prüfen Sie die auf dem Produkt angegebene Verwendung oder Spannung entsprechend Ihrer Netzspannung.



An allen elektrischen Aquarienzubehörteilen muss eine "Leckschlaufe" angebracht werden, um das Eindringen von Wasser in die Wandsteckdose zu verhindern



Trennen Sie die Stromversorgung (Stecker aus der Steckdose), bevor Sie Wartungsarbeiten am Becken oder am Gerät durchführen. Meerwasser und Strom sind eine lebensbedrohliche Kombination!



Verwenden Sie keine Produkte in einer brennbaren oder aggressiven Flüssigkeit.



Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Produkte durch einen Fachmann.



Skimmers:

Niemals die Pumpe ohne Wasser laufen lassen, die Pumpe muss immer unter Wasser stehen.



Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im Sumpf innerhalb der angegebenen Höhe liegt.



Vermeiden Sie große Unterschiede im Sumpf; vergewissern Sie sich, dass der Luftschlauch offen ist und passen Sie den Wasserstand im Eiweißschäumer richtig an.



Wenn das Kabel beschädigt ist, kann es nicht repariert werden. In diesem Fall muss die gesamte Pumpe ersetzt werden.



Beleuchtung:

Schauen Sie niemals direkt in die LED-Einheiten! Die LEDs erzeugen UV- und Infrarot (IR) -Licht, das zu dauerhaften Augen- und / oder Hautschäden führen kann. Augen- und Hautkontakt vermeiden; der Hersteller haftet niemals für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Lampe entstehen.



Obwohl die Lampe spritzwassergeschützt ist, sollte sie niemals eingetaucht werden. Halten Sie mindestens 50 mm zwischen dem Wasserstand und der Lampe ein. Stellen Sie sicher, dass die Lampe sicher und fest angebracht ist.



Schalten Sie das Netzteil erst ein, wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Lampe korrekt und fest angeschlossen ist.

Trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Lampe warten oder die Lampe in Betrieb nehmen.



Die LED-Einheit kann heiß werden. Lassen Sie das Gerät zuerst ausreichend abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.



Stellen Sie sicher, dass die Lampe und die Kabel unbeschädigt sind, bevor Sie die Lampe verwenden. Das Kabel kann nicht ersetzt werden; wenn es beschädigt ist, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.



Kabel sollten niemals gekürzt oder erneuert werden.



Wenn der Trafo defekt ist, kann er ausgetauscht werden. Ihr Händler kann einen Ersatztransformator liefern.



Wenn in einem unerwarteten Fall die Lampe in das Becken fällt, schalten Sie zuerst die Stromversorgung aus und ziehen Sie die Lampe aus dem Wasser, ohne das Wasser zu berühren.



Die Garantie erlischt, wenn die Lampe durch Eintauchen beschädigt wird.



Halten Sie die Lampe sauber und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind.



Pumpen:

Die Umwälzpumpe muss vollständig unter Wasser stehen, um ausreichend gekühlt zu werden.



Lassen Sie die Pumpe nicht laufen, wenn sie nicht vollständig unter Wasser steht.



Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen, halten Sie sie immer unter Wasser.



Vermeiden Sie Schäden durch in die Pumpe eindringende Gegenstände!



Kamera:

Reinigen Sie die Kamera oder ihre Teile nicht in der Geschirrspülmaschine.



Verwenden Sie die Kamera nicht für andere Zwecke.



Befestigen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet oder aus dem Gerät herausgezogen werden kann.



Zusätzliche Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Garantiebedingungen:

2 Jahre Werksgarantie auf Material- und Montagefehler. Nur Geräte mit vollständig ausgefülltem Garantieschein und Kaufbeleg mit Kaufdatum fallen unter die Garantie. Das Gerät ist jeweils komplett mit Zubehör einzureichen. Wir entscheiden bei Erhalt, ob das Gerät repariert oder ausgetauscht wird. Aquadistri B.V. übernimmt keine Verantwortung für Bruch oder Beschädigung aufgrund von Fahrlässigkeit, Missbrauch, Transport, falscher Installation oder Änderungen an den Produkten. Ein Schadenersatzanspruch darf niemals den Kaufwert des Produktes übersteigen, auch nicht bei Schäden an lebenden Tieren oder Pflanzen.



Recycling-Information

Das Kennzeichen auf der Verpackung bedeutet, dass es getrennt von normalem Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt kaputt ist, soll der Besitzer es zu einem Sammelpunkt für elektrische Haushaltgeräte bringen. Oder wenn der Besitzer ein neues Gerät kaufen möchte, kann das Altgerät beim Verkäufer hinterlassen werden; nur 1 zu 1 austauschbar. Getrenntes Sammeln ist umweltfreundlich und hilft, alte Materialien neu nutzbar zu machen. Jede andere/sonstige Weise der Verwertung ist nicht Rechtes.

Garantiekarte

Lieber Benutzer:

Diese Garantiekarte ist der einzige Garantienachweis und sollte von der Firma, von der sie erworben wurde, gestempelt werden. Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen, bei dem Sie dieses Gerät gekauft haben, bei etwaigen Garantieansprüchen. Bewahren Sie auch einen Kaufnachweis auf; ohne einen Kaufnachweis keine Garantie!

Seriennummer	<input type="text"/>
Artikelnummer	
Kundenname	
Telefon	
Adresse	
Kaufdatum	
Gekauft bei:	Stempel


www.horizon-aqua.com




AQUADISTRI

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com
www.aquadistri.com


Inhalt der Verpackung



Installation Standard-Montagebügel



Installation horizontale Halterung




Bedienung per Sensortaste

Hinweis:

Sobald die Lampe an die Stromversorgung angeschlossen ist, wird nach einer Kontrollmethode gesucht.

Wenn ein WLAN-Signal innerhalb von 5 Sekunden vom A200-Controller erkannt wird, wählt die Lampe automatisch "WLAN" aus.

Wenn innerhalb von 5 Sekunden kein WLAN -Signal vom A200-Controller kommt, wählt die Lampe den manuellen Betrieb aus.



Anleitung zur Bedienung per Sensortaste

Durch sechsmaliges Drücken der Sensortaste wird die Helligkeit des LED-Lichts von Stufe 1 wie folgt auf Null gesetzt:

Stufe 1 aktivieren - Stufe 2 - Stufe 3 - Stufe 4 - Stufe 5 - Deaktivieren

1. Einschalten

Drücken Sie die Taste einmal, um die Lampe einzuschalten. Die Lampe startet auf Stufe 1. Drücken Sie bis zum sechsten Mal, um die Lampe auszuschalten.

2. Anpassung der Helligkeit

Drücken Sie zum zweiten, dritten, vierten oder fünften Mal, um die Helligkeit einzustellen.

Drahtlose Steuerung über den A200 Controller

Hinweis:

Der A200 Controller kann separat erworben werden. Weitere Informationen zur Installation finden Sie im Handbuch des Controllers.

Die LED-Lampe kann über die Horizon Aqua App (verfügbar für iOS und Android) mit dem A200 Controller betrieben werden.



Hinweis:

Der A200 Controller ist separat erhältlich.

Der A200 Controller unterstützt die Betriebssysteme WLAN, APEX und SmartStar. Die A200-Steuerung erkennt automatisch das Signal von einem APEX-System. Neben der WLAN-Unterstützung bietet der Controller viele weitere Funktionen, wie die Anpassung der Beleuchtungseinstellungen, manuelle Bewölkung, manuelle Beleuchtung, Mondphase, Auto-Bewölkung und Akklimatisierungsmodus.

- Unterstützt WLAN, APEX und SmartStar
- Unterstützt 802.11 b / g / n WLAN-Standards
- Unterstützt AP & STA Modus
- Unterstützt DC 5V / 24V Netzteile

Lichtverteilung

Die LED-Lampe kann über die A200-Steuerung mit der Horizon Aqua App betrieben werden. Die App verfügt über vier Kanäle (A, B, C & D), um die Farben zu steuern.



Kanal A steuert:



Kaltweiß



Dunkelblau

Kanal B steuert:



Blau



UV

Kanal C steuert:



Karmesin



Kirschrot



Amber

Kanal D steuert:



Königsblau



Violett



Grün



Cyan

Problembehandlung

	Mögliche Ursache	Lösung
Die Lampe funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob die Lampe in der Steckdose eingesteckt ist	Schließen Sie die Lampe an die Stromversorgung an
	Stellen Sie sicher, dass die Helligkeit auf mehr als 0% eingestellt ist	Passen Sie die Helligkeit mit der Horizon Aqua App auf Ihrem Mobilgerät an
	Überprüfen Sie, ob die Lampe ausgeschaltet oder auf "OFF" gestellt ist	Schalten Sie die Lampe ein oder überprüfen Sie die Zeiteinstellungen
Die Lampe kann nicht ausgeschaltet werden	Überprüfen Sie, ob die gesamte programmierte Zeitdauer 24 Stunden überschreitet	Stellen Sie die Uhrzeit ein oder setzen Sie die Werkseinstellungen zurück
	Überprüfen Sie, ob die eingestellte Zeit korrekt ist	Zeiteinstellungen anpassen
Es gibt keine Verbindung zum mobilen Gerät	Überprüfen Sie, ob der Controller in der Steckdose eingesteckt ist	Schließen Sie die Lampe an die Stromversorgung an
	Überprüfen Sie, ob die Lampe an den Controller angeschlossen ist	Verbinden Sie die Lampe mit dem Controller
	Überprüfen Sie, ob Ihr mobiles Gerät mit dem Controller verbunden ist	Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Controller